




Boîtier de contrôle qui permet de lier le débit d'air à un signal d'entrée analogique (LS) sans nécessiter de PC pour sa configuration. Il permet de fonctionner en liaison avec un signal 0-10V externe (sonde, régulateur, ...) ou être utilisé comme Slave en étant lié au signal de débit 0-4,5V d'un boîtier CB TACxx2 Master.

## 1) Schéma des boîtiers

#### **Boîtier de puissance TAC2 (PB TAC2)**

#### **Boîtier de contrôle TACIs2**



## 2) Lier le débit à un signal externe 0-10V (DS1 = 0)

a) Mettre le dip-switch 1 sur 0 (off).

b) Définir la logique du lien entre le signal d'entrée et le débit:

Positive: Le débit augmente lorsque la valeur du signal d'entrée augmente.

(0V = débit minimum, 10V = débit maximum)

Mettre le dip-switch 2 sur 0 (off).

Négative: Le débit diminue lorsque la valeur du signal d'entrée augmente.

(0V = débit maximum, 10V = débit minimum)

Mettre le dip-switch 2 sur 1 (on).

c) Sélectionner le débit minimum de votre application à l'aide des dip-switches 3-4 (4 possibilités). Ces valeurs sont définies comme des pourcentages du débit maximum nominal (voir § e)) du ventilateur:

DS 3-4	% débit maximum nominal ventilateur
00	0 % (càd 100 m³/h)
01	10 %
10	20 %
11	30 %

d) Sélectionner le débit maximum de votre application à l'aide des dip-switches 5-6 (4 possibilités). Ces valeurs sont définies comme des pourcentages du débit maximum nominal (voir § e)) du ventilateur:

DS 5-6	% débit maximum nominal ventilateur
00	100 %
01	90 %
10	80 %
11	70 %

e) Débit maximum nominal par type de ventilateur:

	DD 9-7TH 1/2	DD 9-9 1/2	DD 10-10 3/4	DD 11-11 1/1	DP 6-6 1/2	DP 9-7TH 1/1	DP 9-7TH 1/2
	720054	720055	720056	720057	720058	720059	720011
Débit max.	2000	2900	3800	4400	2200	3600	3000

	DP 9-9 1/1	10-4TH 1/3	DS 10-4 1/2	DS 11-4 1/2	DS 12-5 3/4	F 280-114 1/3	(K)DF 280-114 1/2
	720060	720071	720061	720062	720063	720077	720078
Débit max.	5700	1000	1500	1900	2600	1300	1700

- f) Il est possible d'activer un multiplicateur égal à 50% du lien établi en fermant le contact K3 (entre les bornes 5 et 6). Détail du raccordement: voir annexe 1.
- g) Raccorder selon schémas repris en annexe 1.
- h) Initialisation de l'alarme de pression (si nécessaire) : voir §4).1.

## 3) Lier le débit à un signal externe 0-4,5V (DS1 = 1) – configuration maître/esclave

Le but est de lier le débit du boîtier de contrôle (esclave) à celui d'un autre boîtier (maître) en récupérant son signal de sortie représentatif du débit (utiliser les mêmes types de ventilateurs).

- a) Mettre le dip-switch 1 sur 1 (on).
- b) Sélectionner le rapport de débit entre le boîtier maître et esclave à l'aide des dip-switches 2 à 4.

DS 2-3-4	Débit esclave / débit maître (%)
111	120
110	110
101	100
100	95
011	90
010	85
001	80
000	70

- c) Il est possible d'activer un multiplicateur égal à 50% du lien établi en fermant le contact K3 (entre les bornes 5 et 6). Détail du raccordement: voir annexe 1.
- d) Raccorder selon schémas repris en annexe 1.
- e) Initialisation de l'alarme de pression (si nécessaire): voir §4).1.

#### 4) Alarmes

Le boîtier de contrôle TACIs2 comprend 3 types d'alarme: (Exemples de schémas de raccordement: voir annexe 1.9).

- une alarme sur la variation de pression.
- une alarme signalant une panne du ventilateur.
- des alarmes d'initialisation.

#### 4.1 Alarme sur la pression.

Cette alarme permet de signaler à l'utilisateur une variation de pression par rapport à la pression de référence (selon courbe système). Lors de l'enclenchement de cette alarme, la LED2 est allumée et le transistor branché entre les bornes G et 2 du boîtier de contrôle est conducteur.

#### Comment mémoriser la pression de référence Paréf :

- a) Installer le ventilateur dans son application réelle.
- b) Ouvrir le boîtier de contrôle TACls2, appuyer sur le bouton SW2 jusqu'à ce que la LED1 s'allume. Le processeur adapte automatiquement le débit pour atteindre celui d'initialisation d'alarme (60% du débit maximum de l'application), calcule la pression du système (LED1 allumée) et la mémorise dès qu'un calcul stabilisé a pu être effectué. A ce moment, la LED1 s'éteint, signalant la fin de mémorisation de  $Pa_{réf}$ .

Au terme de l'initialisation, 2 types de problèmes peuvent survenir (signalés par le clignotement des LED 1 et 2) :

Type d'alarme	Descriptif	LED 1	LED 2
A	Débit réel < débit demandé : le point de fonctionnement est situé à un niveau de pression supérieur à la pression maximale admissible au débit demandé / débit non encore atteint suite à un démarrage.	7 v	1 x
В	Pression trop instable	8 x	1 x

Dans les 2 cas, Pa<sub>réf</sub> ne peut être mémorisée et le moteur est mis en mode "softstop". Il faut alors débrancher puis rebrancher le câble entre le boîtier de contrôle et de puissance (connecteur RJ45). Le boîtier fonctionnera alors sans alarme sur la pression. Si une initialisation doit malgré tout être faite, veillez à régler un point de fonctionnement stable et compris dans la zone de travail du ventilateur (diminuer la pression, modifier le débit, placer un autre type de ventilateur,...)

#### Comment fixer l'incrément:

On peut choisir un incrément parmi 4 à l'aide des dip-switches 7 et 8:

DS 7-8	Delta
00	50
01	80
10	120
11	150

0=OFF - 1=ON

Cet incrément correspond au débit d'initialisation de l'alarme, soit 60% du débit maximum de l'application.

#### 4.2 Alarme sur le fonctionnement du ventilateur.

Cette alarme signale un disfonctionnement du ventilateur. Lors de l'enclenchement de cette alarme, la LED1 est allumée et le transistor branché entre les bornes G et 1 du boîtier de contrôle est conducteur.

#### 4.3 Alarmes d'initialisation

Lors de la mise sous tension du ventilateur, 5 types de problèmes peuvent se produire :

Descriptif	LED 1	LED 2
INIT1: Ventilateur de génération 2 non « reconnu » par le boîtier de contrôle	6 x	1 x
INIT2: Ventilateur de génération 1	4 x	1 x
INIT3: Pas de signal "vitesse de rotation" venant du moteur	5 x	1 x
INIT4: Altération des données du circuit	1 2,3,9 x	1 x
INIT5: Problème de détection du type de ventilateur	10 x	1 x

Dans tous les cas, retirer le câble de liaison RJ45 et le remettre. Si le problème persiste :

- Dans les 2 premiers cas (INIT1 et 2), le boîtier de contrôle n'est pas adapté au type de ventilateur. Veillez à remplacer soit le ventilateur par un modèle adéquat, soit le type de boîtier de contrôle.

- Une alarme de type "INIT3" signale un manque de signal de vitesse de rotation venant du moteur. Remplacez le boîtier de puissance TAC2. Si le problème persiste remplacer le câble RJ45. Si le problème persiste encore, remplacer le boîtier de contrôle. Si le problème persiste toujours, remplacer le ventilateur.
- Une alarme de type "INIT4" signale une altération des données inclues dans la mémoire du boîtier TACls2. Dans un tel cas, le boîtier de contrôle doit être remplacé.
- En cas d'alarme de type "INIT5", remplacer le boîtier de contrôle. Si le problème persiste remplacer le ventilateur.

## 5) Signaux de sortie

Signal entre G-7: 0-4,5 Vdc = 0-débit max. Signal entre G-8: 0-4,5 Vdc = 0-Pa max. Impédance min. = 100 MΩ.

	DD 9-7TH	DD 9-9	DD 10-10	DD 11-11	DP 6-6	DP 9-7TH	DP 9-7TH	DP 9-9	DS 10-4 TH	DS 10-4
	1/2	1/2	3/4	1/1	1/2	1/1	1/2	1/1	1/3	1/2
	720054	720055	720056	720057	720058	720059	720011	720060	720071	720061
Débit max.	2000	2900	3800	4400	2200	3600	3000	5700	1000	1500
Pres. max.	630	780	1050	1070	450	630	575	900	585	750

	DS 11-4 1/2	DS 12-5 3/4	(K)DF 280-114 1/3	K)DF 280-114 1/2
	720062	720063	720077	720078
Débit max.	1900	2600	1300	1700
Pres. max.	950	1310	525	575

## 6) Schémas de raccordement

Voir annexe 1.

## 7) Données techniques

Alimentation: 230VAC (entre 208V et 240V) - Frequence: 50/60Hz

Mise à terre: ! OBLIGATOIRE!

Protection éléctrique:

- Le moteur est auto-protégé contre les surcharges. Il n'est donc <u>pas nécessaire de prévoir une protection électrique</u> <u>contre les surcharges</u>. Une simple protection contre les court-circuits suffit et doit être sélectionnée en respectant les <u>spécifications suivantes</u>:
- pointe à l'enclenchement de 150 A (20A avec PB S) pendant 2 à 4 millisecondes (si disjoncteur : sélectionner une courbe de déclenchement de type D pouvoir de coupure 10.000A AC3). Il est obligatoire d'utiliser la fonction softstop afin d'éviter cette pointe.
- nous recommandons une protection de classe AM.

Calibre de la protection/moteur

Type	Calibre
1/3 HP	4A
1/2 HP	4A
3/4 HP	8A
1/1 HP	10A

Exemples indicatifs et non exhaustifs de sélection de : a) cartouches fusibles AM (10x38mm), b) disjoncteurs magnéto-thermiques : courbes de déclenchement D – pouvoir de coupure 10.000 A. (8A inexistant : mettre 10A)

I	Calibre	Legrand	Télémécanique	Huppertz	Calibre	
I	2A	réf. :130.02	réf. : DF2-CA02	réf. : D440102	2A	réf :
I	4A	réf. :130.04	réf. : DF2-CA04	réf. : D440104	4A	réf :
I	8A	réf. :130.08	réf. : DF2-CA08	réf. : D440108	8A	r
I	10A	réf. :130.10	réf. : DF2-CA10	réf. : D440110	10A	réf :
ľ		<u> </u>	·			

 <u> </u>		
Calibre	Vynckier	Merlin Gérin
2A	réf : 099/37202-000	réf : 25111
4A	réf : 099/37204-000	réf : 25113
8A	n'existe pas	n'existe pas
10A	réf : 099/37210-000	réf : 25115

#### Classe d'isolation

Thermique: B / Mécanique: IP44 - les connecteurs doivent être placés vers le bas.

Températures ambiantes: -10°C / +55°C

Conformités: approuvé CE – UL



#### Definitie:

P. LEMMENS Company


Een controlebox waarmee het luchtdebiet aan een analoog ingangsignaal kan worden gekoppeld (LS) zonder tussenkomst van een PC. Er kan gewerkt worden met een extern 0-10V signaal (sonde, regelaar,...) of in een meester-slaaf configuratie die aan het 0-4,5V signaal van een CB TACxx2 wordt aelinkt.

## 1) Schema's

#### Vermogensbox TAC2 (PB TAC2)

#### Controlebox TACIs2

Installatiehandleiding



## 2) Het debiet aan een extern 0-10V signaal koppelen (DS1 = 0)

a) Zet dip-switch 1 op 0 (off).

b) Definieer de relatie tussen het ingangsignaal en het debiet:

Positief: Het debiet stijgt als het ingangsignaal stijgt.

(0V = minimum debiet, 10V = maximum debiet)

Zet dip-switch 2 op 0 (off).

Negatief: Het debiet daalt als het ingangsignaal stijgt.

(0V = maximum debiet, 10V = minimum debiet)

Zet dip-switch 2 op 1 (on).

c) Kies het minimumdebiet van uw toepassing met behulp van de dip-switches 3-4 (4 mogelijkheden). Deze waarden zijn gedefinieerd als een percentage van het nominale maximumdebiet (zie §e)) van de ventilatoren.

DS 3-4	% nominaal maximum debiet van de ventilator
00	0 % (dwz 100 m³/u)
01	10 %
10	20 %
11	30 %

d) Kies het maximumdebiet van uw toepassing met behulp van dip-switches 5-6 (4 mogelijkheden). De waarden zijn gedefinieerd als een percentage van het nominale maximumdebiet (zie §e)) van de ventilator:

DS 5-6	% nominaal maximum debiet van de ventilator
00	100 %
01	90 %
10	80 %
11	70 %

e) Nominaal maximumdebiet per type ventilator:

	DD 9-7TH 1/2	DD 9-9 1/2	DD 10-10 3/4	DD 11-11 1/1	DP 6-6 1/2	DP 9-7TH 1/1	DP 9-7TH 1/2
	720054	720055	720056	720057	720058	720059	720011
Max debiet	2000	2900	3800	4400	2200	3600	3000

	DP 9-9 1/1	10-4TH 1/3	DS 10-4 1/2	DS 11-4 1/2	DS 12-5 3/4	F 280-114 1/3	(K)DF 280-114 1/2
	720060	720071	720061	720062	720063	720077	720078
Max debiet	5700	1000	1500	1900	2600	1300	1700

- f) Het is mogelijk om een multiplicator te activeren die gelijk is aan 50% van de vastgelegde relatie, en dit door contact K3 te sluiten (tussen klemmen 5 en 6). Aansluiting zie bijlage 1.
- g) Aansluiten volgens de schema's in bijlage 1.
- h) Initialiseren van het drukalarm (indien nodig, zie § 4).1.

# 3) Het debiet koppelen aan een extern 0-4,5V signaal (DS1 = 1) - meester/slaaf configuratie

Het doel is om het debiet van de controlebox (slaaf) te koppelen aan dat van een andere controlebox (meester). Het debiet van de 'meester' ventimator zal dan als representatief uitgangsignaal dienen voor dat van de 'slaaf' ventilator (gebruik dezelfde type ventilatoren).

- a) Zet dip-switch 1 op 1 (on).
- b) Kies de relatie tussen het meester en het slaaf debiet met behulp van de dip-switches 2 tot 4.

DS 2-3-4	Debiet slaaf / debiet meester (%)
111	120
110	110
101	100
100	95
011	90
010	85
001	80
000	70

- c) Het is mogelijk om een multiplicator te activeren die gelijk is aan 50% van de vastgelegde relatie, en dit door contact K3 te sluiten (tussen klemmen 5 en 6). Aansluiting zie bijlage 1.
- d) Aansluiten volgens de schema's in bijlage 1.
- e) Initialiseren van het drukalarm (indien nodig, zie § 4).1.

#### 4) Alarm

De TACd2 kast bevat 3 alarm types: (Voorbeelden aansluitingsschema: zie bijlage 1. 3).

- alarm op drukwijziging
- ventilator-pech alarm
- initialisatie alarmen

#### 4.1 Alarm op drukwijziging:

Dit alarm signaleert een drukwijziging op basis van de referentiedruk. Bij een alarm licht LED2 op en geleidt de transistor van de controlekast tussen de klemmen G en 2.

#### De referentie druk Paref in het geheugen opslaan:

a) Laat de ventilator in zijn reële toepassing draaien.

b) De controlekast TACls2 openen en op de knop SW2 drukken tot LED1 oplicht. De processor aanpast automatisch het debiet om 60% van de maximum debiet van de toepassing te halen, berekent automatisch de overeenstemmende druk voor dit debiet (LED1 aan) en brengt deze in het geheugen zodra het systeem gestabiliseerd is (LED1 uit). Na initialisatie kunnen 2 problemen optreden (LED 1 en LED2 knipperen):

Alarm type	Beschrijving	LED 1	LED 2
Α	Debiet < gewenst : de druk is hoger dan de maximaal toelaatbare druk voor het gewenste debiet / debiet nog niet bereikt na starten.	7 x	1 x
В	Druk te veranderlijk.	8 x	1 x

In beide gevallen kan Paref niet in het geheugen gebracht worden en wordt de motor in "softstop" geschakeld.

Het verbindingssnoer tussen de controlekast en de vermogenkast (RJ45 connector) verwijderen en terugplaatsen. De controlekast zal dan zonder alarm voor drukwijziging werken. Indien een dergelijk alarm noodzakelijk is moet een stabiel werkingspunt ingesteld worden dat in het werkingsgebied van de ventilator ligt. (druk en/of debiet aanpassen, een andere type ventilator gebruiken, ...).

#### Hoe het increment instellen:

Er kunnen 4 incrementen (voor een debiet = 60 van maximaal debiet van de toepassing) gekozen worden door middel van dip-switches 7 en 8:

DS 7-8	ΔΡα
00	50
01	80
10	120
11	150

0=OFF - 1=ON

#### 4.2 Ventilator pechalarm:

Dit alarm signaleert een pech van de ventilator. Bij alarm licht LED1 op en geleidt de transistor van de controlekast tussen de klemmen G en 1.

#### 4.3 Initialisatie alarmen:

Bij het inschakelen van de ventilator kunnen 5 problemen optreden :

Beschrijving	LED 1	LED 2
INIT1: Ventilator van generatie 2 wordt niet herkend door de controlebox	6 x	1 x
INIT2: Ventilator van generatie 1	4 x	1 x
INIT3: Er komt geen toerentalsignaal door van de motor	5 x	1 x
INIT4: Verandering van de gegevens van het D2 circuit	1,2,3,9 x	1 x
INIT5: Probleem in detectie van de type ventilator	10 x	1 x

Probeer altijd eerst om de RJ45 kabel opnieuw te bevestigen. Indien het probleem aanhoudt :

- In de eerste 2 gevallen (INIT1 en 2) is de controlebox niet aangepast aan het type ventilato. U dient ofwel de ventilator ofwel de controlebox te vervangen.
- Een alarm type INIT3 geeft aan dat er geen toerentalsignaal van de motor komt. Vervang de TAC2 vermogensbox. Indien het probleem aanhoudt, vervang de RJ45 kabel. Indien het probleem aanhoudt, vervang de TACIs2 controlebox. Indien het probleem nog steeds aanhoudt, vervang de ventilator.
- Een alarm type INIT4 geeft aan dat er zich een wijziging heeft voorgedaan in het geheugen van de TACls2. In een dergelijk geval moet de controlebox vervangen worden.

- Een alarm type INIT5 geeft aan dat er een probleem in de detectie van het type ventilator is. Vervang de TACIs2 controlebox. Indien het probleem aanhoudt, vervang de ventilator.

## 5) Uitgangssignalen

Signaal tussen G-7: 0-4,5 Vdc = 0-max. debiet. Signaal tussen G-8: 0-4,5 Vdc = 0-Pa max. Min. impedance = 100 MΩ.

	DD 9-7TH	DD 9-9	DD 10-10	DD 11-11	DP 6-6	DP 9-7TH	DP 9-7TH	DP 9-9	DS 10-4 TH	DS 10-4
	1/2	1/2	3/4	1/1	1/2	1/1	1/2	1/1	1/3	1/2
	720054	720055	720056	720057	720058	720059	720011	720060	720071	720061
Max. debiet	2000	2900	3800	4400	2200	3600	3000	5700	1000	1500
Max. druk	630	780	1050	1070	450	630	575	900	585	750

	DS 11-4 1/2	DS 12-5 3/4	(K)DF 280-114 1/3	K)DF 280-114 1/2
	720062	720063	720077	720078
Max. debiet	1900	2600	1300	1700
Max. druk	950	1310	525	575

## 6) Aansluitingsschema's

Zie bijlage 1.

## 7) Technische gegevens

Voeding: 230VAC (tussen 208V en 240V) - Frequency: 50/60Hz

Aarding: ! VERPLICHT! Electrische beveiliging:

De motor is intern beveiligd tegen overbelasting.Het is dus <u>niet nodig een electrische beveiliging tegen overbelasting te</u> <u>monteren</u>. Een eenvoudige beveiliging tegen kortsluiting is voldoende en deze moet rekening houden met :

- piekstroom van 150 A (20A met PB S) gedurende 2 à 4 milliseconden bij het starten (indien met schakelaar: een uitschakelcaracteristiek van het type D selecteren kortsluitvermogen 10.000A AC3). **Het is verplicht de softstop functie te gebruiken om deze piekstroom te vermijden**;
- wij raden een beveiliging classe AM aan.

Kaliber van de beveiliging/motor

Type	Kaliber
1/3 HP	4A
1/2 HP	4A
3/4 HP	8A
1/1 HP	10A

Indicatieve voorbeelden van de selectie van : **a)** zekeringspatronen AM (10x38mm), **b)** magneto-thermische schakelaars : uitschakelcaracteristiek van het type D - kortsluitvermogen 10.000 A (8A bestaat niet : 10A gebruiken).

Kaliber	Legrand	Télémécanique	Huppertz	Kaliber	Vynckier	Merlin Gérin
2A	réf. :130.02	réf. : DF2-CA02	réf. : D440102	2A	réf: 099/37202-000	réf : 25111
4A	réf. :130.04	réf. : DF2-CA04	réf. : D440104	4A	réf: 099/37204-000	réf : 25113
8A	réf. :130.08	réf. : DF2-CA08	réf. : D440108	8A	bestaat niet	bestaat niet
10A	réf. :130.10	réf. : DF2-CA10	réf. : D440110	10A	réf : 099/37210-000	réf : 25115

#### Isolatieklasse

Thermisch: B / Mechanisch: IP44 - de connectoren moeten naar beneden geplaatst worden.

Omgevingstemperatuur: -10°C / +55°C Gelijkvormigheid: goedgekeurd C€ - UL




#### **Definition:**

This control device allows to link the constant airflow of the fan to an analogical entry signal without the use of a PC: the Link to Signal (LS) control box. The CBls2 is designed to operate with a 0-10V signal (sensor, regulator, ...) or to be used as a slave linked to the 0-4,5V output signal coming from another CB TACxx2 (master).

## 1) Schematic

#### Power Box TAC2 (PB TAC2)

#### **Control Box TACIs2**



## 2) Link constant airflow to 0-10V signal (DS1 = 0)

a) Set dip-switch 1 on 0 (off).

b) Define logical relation between airflow and signal:

Positive: Airflow increases as signal value increases.

(0V = minimum airflow, 10V = maximum airflow)

Set dip-switch 2 on 0 (off).

Negative: Airflow decreases signal value increases.

(0V = maximum airflow, 10V = minimum airflow)

Set dip-switch 2 on 1 (on).

c) Select minimum airflow of the application using dip-switches 3-4 (4 possibilities). This value is defined as a percentage of the fan's maximum airflow see § e):

DS 3-4	% fan's maximum airflow
00	Minimum airflow (100 m³/h)
01	10 %
10	20 %
11	30 %

d) Select maximum airflow for the application using dip-switches 5-6 (4 possibilities). This value is defined as a percentage of the fan's maximum airflow (see § e):

DS 5-6	% fan's maximum airflow
00	100 %
01	90 %
10	80 %
11	70 %

e) Maximum airflow for each fan type:

	DD 9-7TH 1/2	DD 9-9 1/2	DD 10-10 3/4	DD 11-11 1/1	DP 6-6 1/2	DP 9-7TH 1/1	DP 9-7TH 1/2
ID code	720054	720055	720056	720057	720058	720059	720011
Max airflow.	2000	2900	3800	4400	2200	3600	3000

	DP 9-9 1/1	10-4TH 1/3	DS 10-4 1/2	DS 11-4 1/2	DS 12-5 3/4	F 280-114 1/3	(K)DF 280-114 1/2
ID Code	720060	720071	720061	720062	720063	720077	720078
Max airflow	5700	1000	1500	1900	2600	1300	1700

- f) By using the K3 contact you can activate a 50% multiplier to the requested airflow. This can be used for « night » position for instance. See detailed wiring in appendice 1.
- g) Connect as per schematic of appendix 1.
- h) It is possible to set up a pressure alarm (without sensors): see §4.1.

## 3) Link airlow to a 0-4,5V (DS1 = 1) – master/slave configuration

It is possible to use this control box to set up a fan as a 'slave' of another 'master' fan. This feature will setup the CB to receive the 0-4.5V signal representing the airflow coming from another (master) CB. This feature can only be used when both fans (master and slave) are of the same type.

- a) Set dip-switch 1 on 1 (on).
- b) Select airflow relation between master airflow and slave airflow with dip-switches 2 to 4.

DS 2-3-4	'Slave' airflow / 'Master' airflow (%)
111	120
110	110
101	100
100	95
011	90
010	85
001	80
000	70

- c) By using the K3 contact you can activate a 50% multiplier to the requested airflow. This can be used for « night » position for instance. See detailed wiring in appendice 1.
- d) Connect as per schematic of appendix 1.
- e) It is possible to set up a pressure alarm (without sensors): see §4.1.

### 4) Alarm

The TACIs2 allows 3 types of alarms: (Examples of wiring diagram: see appendix 1.9).

- Pressure variation alarm
- Motor failure alarm
- Initialization alarms

#### 4.1 Pressure rise alarm:

This alarm will inform the user of a pressure rise compared to the reference (initial) pressure. When this warning is engaged, LED2 is lit and the transistor between terminal G and 2 of the control board is conductive.

#### How to set the reference (initial) Paref:

a) Install the fan in its real application.

b) Open the TACls2 control box. Be sure that the air system is reflecting the system as it will be when functioning. Press SW2 until LED1 is ON. The microprocessor then automatically set the airflow to 60% of the maximum airflow of the application, determines the pressure of the system for this airflow (LED1 is ON). The microprocessor memorizes the pressure when it is stable (LED1 is OFF).

At the end of the initialization, 2 kinds of problem can occur (LED1 and 2 are blinking):

Alarm type	Description	LED 1	LED 2
A	Real airflow < requested airflow : pressure level higher than the maximum allowed pressure corresponding to the set airflow / airflow not yet stabilized after starting.		1 x
В	Unstable pressure	8 x	1 x

In both cases, Pa<sub>ref</sub> can not be memorized and the motor is set in "softstop" mode. You have to unplug and replug the cable between the control and the power boards (RJ45 connector). The control box will then work without pressure alarm. If such an alarm has nevertheless to be used, set a stable working point included in the working zone of the fan (decrease the pressure, modify the airflow, install an other type of fan, ...).

#### How to set the increment:

The increment is set by using dip switches 7 and 8. This table shows the dip-switches positions corresponding to the pressure change increments (corresponding to 60% of the maximum airflow of the application).

DS 7-8	ΔΡα
000	25 Pa
001	50 Pa
010	75 Pa
111	300 Pa

0=OFF - 1=ON

#### 4.2 Motor failure alarm:

This warning signals automatically a motor failure. When activated, LED1 is lit and the transistor between G and 1 on the control board is conductive.

#### 4.3 Initialization alarm:

When you set the power ON, 5 kinds of problem can occur:

Description	LED 1	LED 2
INIT1: Generation2 fan not recognized by TAC2 control box	6 x	1 x
INIT2: First generation motor program	4 x	1 x
INIT3: No RPM feedback from the motor	5 x	1 x
INIT4: Data damage in D2 control box	1,2,3,9 x	1 x
INIT5: Problem in detection of the fan type	10 x	1 x

First, always unplug/replug the RJ45 connector. And if the problem persists:

- In case of INIT 1 or 2, the control box is not adapted to the motor program. Either replace the control box or the fan whatever is the most suitable solution.
- INIT3 alarm means no rpm feedback from the motor. Replace the power box. If the problem persists, replace the RJ45 cable. If the problem persists, replace the control box. If the problem still persists, replace the fan.
- INIT4 alarm means data in the memory is damaged. The control box must be replaced.
- INIT5 alarm means there is a problem to detect the fan type. Replace the control box. If the problem persists, replace the fan.

## 5) Feedback signals

Signal between G-7: 0 - 4,5 Vdc = 0-max. airflow. Between G-8: 0 - 4,5 Vdc = 0-Pa max. Min. impedance = 100 MΩ.

	DD 9-7TH 1/2	DD 9-9 1/2	DD 10-10 3/4	DD 11-11 1/1	DP 6-6 1/2	DP 9-7TH 1/1	DP 9-7TH 1/2	DP 9-9 1/1	DS 10-4 TH 1/3	DS 10-4 1/2
	720054	720055	720056	720057	720058	720059	720011	720060	720071	720061
Max. airflow	2000	2900	3800	4400	2200	3600	3000	5700	1000	1500
Max. pres.	630	780	1050	1070	450	630	575	900	585	750

	DS 11-4 1/2	DS 12-5 3/4	(K)DF 280-114 1/3	K)DF 280-114 1/2
	720062	720063	720077	720078
Max. airflow	1900	2600	1300	1700
Max. pres.	950	1310	525	575

## 6) Wiring diagrams

See appendix 1.

## 7) Technical data

Supply: 230VAC (between 208V and 240V) - Frequency: 50/60Hz

**Grounding:** ! COMPULSORY!

**Electrical protection:** 

The motor is self-protected against overloading. It is thus <u>NOT necessary to install an electrical overload protection</u> device. We advise using a short circuit protection device with the following specifications:

- Starting peak of 150 A (20A using a PB S) for 2 to 4 milliseconds. The "softstop" function has to be used to avoid this peak.
- We recommend a class AM protection device.

Recommended protection calibre/motor type

Type	Calibre	
1/3 HP	4A	
1/2 HP	4A	
3/4 HP	8A	
1/1 HP	10A	

Indicative non exhaustive list of : a) AM (10x38mm) fuses with manufacturers references, b) references of thermo magnetic circuit breakers (disjoncteur): select it with D type "slow" reaction curve – cutting power of 10.000A - AC3.

<u>α</u>						
Calibre	Legrand	Télémécanique	Huppertz	Calibre	Vynckier	Merlin Gérin
2A	réf. :130.02	réf. : DF2-CA02	réf. : D440102	2A	réf: 099/37202-000	réf : 25111
4A	réf. :130.04	réf. : DF2-CA04	réf. : D440104	4A	réf: 099/37204-000	réf : 25113
8A	réf. :130.08	réf. : DF2-CA08	réf. : D440108	8A	does not exist	does not exist
10A	réf. :130.10	réf. : DF2-CA10	réf. : D440110	10A	réf : 099/37210-000	réf : 25115

#### Insulation class

Thermal: B / Mechanical: IP44 - the connectors must be oriented downwards.


Ambiant temperatures : -10°C / +55°C

Conformities : C∈ – UL approved

#### **ANNEXE 1 – BIJLAGE 1 – APPENDIX 1**

## Schémas de raccordement / Aansluitingsschema's / Wiring diagrams

## Puissance/Vermogen/Power



- La borne de terre doit toujours être raccordée.
- De aarding moet altijd aangesloten worden.
- The fan must always be grounded.

## 2 Contrôle/Stuuring/Control

Câbles de contrôle : utiliser l' un des types suivants (blindé).

Sturing kabels : één van de volgende


type moet gebruikt worden

(afgeschermd).

Control cables: one of following type of cable has to be used (armoured).

LIYCY	
LI2YCHM2	
LIFYCYB	
LIYCPY	
LIYCPCY	
LI2YCHM2	
LIYSTY	
LI2YSTCY	


## 1) Start-stop ventilateur / Start-stop ventilator / Start stop fan



Attention: utilisez des contactes externe dorés (courant = 50 µA).

**Opgelet**: gebruikt vergulde contacten (stroom =  $50 \mu A$ ). **Caution**: use gold plated contacts (current =  $50\mu A$ ).


## 2) Lien avec signal 0-10V / Verbinding aan 0-10V signal / Link to 0-10 signal



Attention: utilisez des contactes externe dorés (courant = 50 µA).

Opgelet: gebruikt vergulde contacten (stroom =  $50 \mu A$ ). Caution: use gold plated contacts (current =  $50\mu A$ ).

3) Lien avec signal maître 0-4,5V / Verbinding aan meester 0-4,5V signaal / / Link to master 0-4,5V signal




**Attention**: utilisez des contactes externe dorés (courant =  $50 \mu A$ ).


**Opgelet**: gebruikt vergulde contacten (stroom =  $50 \mu A$ ). **Caution**: use gold plated contacts (current =  $50\mu A$ ).

## 3 Alarmes / Alarmen / Alarms

#### 1. Spécifications / Specifications

## 2. Raccordement à des LED / Aansluiting aan LED / Wiring to LED





- 3. Raccordement à des éléments de puissance / Aansluiting aan vermogenscomponenten / Wiring to power components using relays
  - 1) Imax = 1A - 24V: utiliser l'option "Satellite pour alarmes par relais TAC2" (**SAR2** - cid = 005012) Imax = 1A - 24V: gebruikt optie "Satelliet voor alarmen door relais TAC2" (SAR2 - cid = 005012) Imax = 1A - 24V: use option "Satellite for alarms via relays TAC2" (SAR2 - cid = 005012)
  - 2) Imax = 10A AC1 / 5A AC3 - 230V: l'option "Boîtier de puissance pour alarmes TAC2": APB2 (cid = 005065) Imax = 10A AC1 / 5A AC3 - 230V: gebruikt optie "Alarm power box TAC2": APB2 (cid = 005065) Imax = 10A AC1 / 5A AC3 - 230V: use option "Alarm power box TAC2": **APB2** (cid = 005065)